

La Marzocco Espressomaschine

Kaffeemenge programmieren

Beim Programmieren wird die **Wassermenge** (wie viel Kaffee ist in der Tasse) gespeichert, nicht die Zeit!
 Es wird empfohlen dafür eine Waage zu verwenden.

Programmierungen auf der **linken** Brühgruppe werden automatisch auf die weiteren Brühgruppen kopiert.

GB 5	LINEA PB*	STRADA AV*
  Taste halten bis das Menü im Display erscheint.	  Taste halten bis das Menü im Display erscheint.	  Taste halten bis das Menü im Display erscheint.
 Taste nochmals drücken, Taste blinkt.	 Taste nochmals drücken, um in den ersten Menüpunkt einzusteigen.	 Taste nochmals drücken, um in den ersten Menüpunkt einzusteigen.
    Zu programmierende Taste drücken (und loslassen) zum starten und nochmals zum beenden. ► Für weitere Tasten wiederholen.	 Taste nochmals drücken, für Programmierbereitschaft.	 Taste nochmals drücken, für Programmierbereitschaft.
 Taste drücken zum Verlassen des Menüs.	  Zu programmierende Taste drücken (und loslassen) zum starten und nochmals zum beenden. ► Für weitere Tasten wiederholen. <i>Jede Taste kann doppelt belegt werden, mit entweder kurzem oder langem (ca. 1.5sek) drücken.</i>	  Zu programmierende Taste drücken (und loslassen) zum starten und nochmals zum beenden. ► Für weitere Tasten wiederholen. <i>Jede Taste kann doppelt belegt werden, mit entweder kurzem oder langem (ca. 1.5sek) drücken.</i>
	 Taste drücken zum beenden der Programmierung.	 Taste drücken zum beenden der Programmierung.
	  Tasten zusammen drücken, um das Menü zu verlassen.	  Tasten zusammen drücken, um das Menü zu verlassen.

* Für Maschinen mit integrierten Waagen: Nur Flowmeter («Impulse») Programmierung (ohne Waage).
 Maschine muss im Menü unter «Gruppendosierung Einstellungen» – «G X Dosis Einstellung» – «G X Modus» – «Impulse» laufen.
 Für Programmierung der Waage siehe Anleitung.