

La Marzocco Espressomaschine

Reinigungsanleitung

1. Maschine mit Blindsieb, ½ TL Reinigungspulver und Programm rückspülen.



2. Maschine mit sauberem Blindsieb und Programm rückspülen.



3. Duschsieb runterschrauben, reinigen, handfest hochschrauben.



4. Siebträger und Siebeinsatz reinigen.
► kein Einlegen nötig, Wasser und Bürste/Schwamm genügt, da Edelstahl.



5. Gruppe (Dichtungsring) mit Bürste reinigen.



6. Dampfzylinder nicht aufschrauben. Gut ausblasen, falls nötig etwas Wasser mit Spezialreiniger aufschäumen.



7. Abtropfschale ausspülen. Maschine aussen abwischen. Vorsicht (!) bei Maschinen mit integrierten Waagplatten.



8. Wasserfilter Flowmeter kontrollieren.
► Dieser zählt rückwärts, bei «0» (aufgebraucht) oder blinken (abgelaufen) ersetzen!



Hilfe:

- Bedienungsanleitungen und Videos unter den jeweiligen Produkten auf kialoa.ch
- Bestellung Reinigungs- und Verbrauchsmaterial im Webshop auf kialoa.ch
- Bei technischen Problemen, für Service und neue Wasserfilter wenden Sie sich direkt an den Servicepartner.

Servicepartner
071 277 95 82