


## La Marzocco Espressomaschine

### Kaffeemenge programmieren

Beim Programmieren wird die **Wassermenge** (wie viel Kaffee ist in der Tasse) gespeichert, nicht die Zeit!  
 Es wird empfohlen dafür eine Waage zu verwenden.

Programmierungen auf der **linken** Brühgruppe werden automatisch auf die weiteren Brühgruppen kopiert.

#### GB 5 X



Zu programmierende Taste drücken, ca. 4 Sekunden halten bis aktiviert und loslassen.  
 Im Display wird «PRG» angezeigt.  
 Taste bei Erreichen der gewünschten Füllmenge nochmals drücken.  
 «SAV» wird im Menü angezeigt.  
 ► Für weitere Tasten wiederholen.

#### LINEA PB X\*



#### KB90\*



#### STRADA AV\*



Taste halten bis das Menü im Display erscheint.



Taste drücken, um zum ersten Menüpunkt zu blättern.



Taste drücken, um in den ersten Menüpunkt einzusteigen.



Taste nochmals drücken, für Programmierbereitschaft.



Zu programmierende Taste drücken (und loslassen) zum starten und nochmals zum beenden.

► Für weitere Tasten wiederholen.

*Jede Taste kann doppelt belegt werden, mit entweder kurzem oder langem (ca. 1.5sek) drücken.*



Taste drücken zum beenden der Programmierung.



Tasten zusammen drücken, um das Menü zu verlassen.

\* Für Maschinen mit integrierten Waagen: Nur Flowmeter («Impulse») Programmierung (ohne Waage).  
 Maschine muss im Menü unter «Gruppendedosierung Einstellungen» – «G X Dosis Einstellung» – «G X Modus» – «Impulse» laufen.  
 Für Programmierung der Waage siehe Anleitung.