

V60 FLAT DRIPPER

V60 フラットドリッパー Zebrang / ZB-VDF-02B

お買いあげ誠にありがとうございます。 正しくご使用していただくため、この取扱説明書を必ずお読みください。 また、お読みになりましたら、大切に保管してください。

Thank you for purchasing this HARIO product. Please be sure to read this instruction manual thoroughly prior to use. After reading the manual, store it in a safe place for future reference.

材質のご案内/Material Guide

ドリッパー:シリコーンゴム(耐熱温度:180°C) ホルダー:ポリプロピレン(耐熱温度:120°C)

Dripper: Silicone rubber

(Heat resistance temperature 180°C)

Holder: Polypropylene

(Heat resistance temperature 120°C)



For use with boiling water

MADE IN JAPAN

~ 4 杯用 For 1~4cups



お取扱い上の注意 / Precautions for Use

- ⚠ お子様に使用させないでください。また、幼児のそばで使用したり、幼児の手の届く 所に置かないでください。
- ↑ 火の近くや高温になる場所に置かないでください。
 - ドリッパーを逆さにしないでください。ホルダーから外れる恐れがあります。
- 祭 器具に異常がある場合はご使用を中止してください。
- 移動させる際は器具を両手で持ち、ドリッパーがホルダーから外れないよう十分ご注意くだる
- △ ご使用後、ペーパーは両手の指でつまみ上げ、捨ててください。※図1
- 1 Do not allow children to use this product. Do not use near children. Store out of reach of children.
- Do not expose in high temperatures such as places near fire.
- Do not turn the dripper upside down during use. The dripper may come out from the holder.
- !\times Stop using this product immediately if you find any problems with the holder or anything is abnormal.
- Move the dripper set carefully to prevent the dripper part come out from the holder.
 - Pick up the paper filter with both hands when disposing.
- ご使用前には洗浄をしてください。
- ドリッパー本体とホルダーはきちんとセットしてから使用してください。
- □ コーヒーの抽出以外には使用しないでください。
- 廃棄する際は、各自治体の指示に従い分別してください。
- Wash the product before using for the first time.
- Be sure that the dripper is completely attached to the holder before use.
- Set up the dripper at the center of a server or a cup securely during use.
- Follow local rules on garbage disposal when disposing this product.




※図1

ご使用時の注意 / Instructions for Use



OSet up straightly



× ドリッパーが傾いている



X I ean on one side

したまま逆さにする × Turn upside down

お手入れの方法 / Product Care

- 洗浄する場合は、やわらかいスポンジに中性洗剤を使用してください。
- やわらかいスポンジでも、下図のようにクレンザーや表面に傷のつく研磨材、または 研磨粒子がついているスポンジなどは使用しないでください。
- ご使用後はすぐに洗浄してください。
- Use a soft sponge with neutral detergent for cleansing.
- Do not use cleanser or any abrasive sponge such as below to clean the product.
- Wash immediately after use.













使い方/How to Use







1.ドリッパー両端のボタンを全て留めます。 ※リブのある面が内側になります

- 1 Hold the two sides and fasten all the buttons to shape the dripper. *The rib side should face inside

 - 3.ドリッパーとホルダーが 水平になる様に調整して下さい。
 - 3. Set the dripper horizontally onto the holder.

- 2ドリッパーをホルダーに差し込みます。 三角矢印付きボタンをホルダーの下に回転させます。
- 2. Insert the dripper into the holder. Turn the dripper until the button with the arrow sign is placed under the holder.

家庭用品質表示法による表示

シリコーンゴム 使用材料

耐熱温度 180°

株式会社ハリオ商事

〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町 3-10-1 3F フリーダイヤル 0120-179-511

コーヒーの淹れ方 / How to Brew Coffee



ペーパーフィルターのチャック部を折り曲げドリッパーの内部にぴった りとセットしてください。

Fold the paper filter along the seam then set it securely in the dripper.

コーヒー粉を入れ、軽くゆすって平らにしたあと、サーバーに乗せてください。 フ * 1杯分=約12g * 粒度:中挽き

Put in ground coffee, shake the dripper lightly to level out the grounds, then place it on the server.

*1 cup = approx, 12g * Medium grind

Gently pour some hot water over the centre of the ground coffee to moisten the ground. Wait about 30 seconds for blooming.

残りのお湯を3回に分けて注ぎます。注ぐ際は、中心よりうず状にお湯を注いでください。また、ペーパーフィルターに直接かからないように注ぎ、お湯が落ちきるまでを、3分以内としてください。

Divide the remaining hot water into 3 pours. Pour in a slow steady circular motion over the centre of the ground coffee. Avoid pouring directly onto the paper filter. Finish the brewing within 3 minutes.

- 5 ドリッパーに注いだお湯がサーバーに落ちきったら完成です。
- Your coffee will be ready after all the hot water has passed through the paper filter.
- | 抽出後は高温にご注意のうえ、ドリッパー本体ではなくペーパーフィルターの | 折り目をもってコーヒーかすを捨ててください。

Beware of the high temperature, remove the filter with the coffee grounds by holding the side seam and the edge of the paper filter with both hands after brewing.